


Návod


Automatický bezdotykový podavač papírových ručníků v rolích CJB502

Pokyny pro výměnu role


Zacvaknutí




1



2




3




4

Zacvaknutí




5




6

Prostor pro baterie



4 x R20

Nastavení délky papíru



S M L A
20 30 40
cm cm cm

v poloze A se ručník automaticky odvine po každém odtrhnutí

Signalizace LED kontrolkou

OK

blikající LED kontrolka může znamenat i uvíznutí papíru v zásobníku

blikající kontrolka vyměň baterie

svítící kontrolka je nutný servis

Návod k montáži

- Pro správnou instalaci je třeba se seznámit s vrtací šablonou a návodem k montáži, které najdete na obalu.

Návod k obsluze

- Když LED kontrolka bliká červeně v intervalu 1 s, tak to znamená nutnost výměny baterie nebo zaseknutí papíru.
- Je třeba otevřít víko zásobníku a podívat se, co je příčinou nesprávného fungování podavače.
- Díky jednoduchému nastavení délky ručníku lze přizpůsobit délku vysouvaného ručníku individuálním potřebám. Umožňuje to hospodárnější provoz podavače a snížení spotřeby ručníků.
- V režimu **A** se ručník vysouvá automaticky po každém odebrání. Délka ručníku v režimu **A** se naprogramuje nastavením přepínače do polohy **S**, **M** nebo **L**; odebráním papíru a pak přepnutím do režimu **A**.

Bezpečnost

- Uchovejte si prosím tento návod.
- Podavač je určený pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
- Podavač nelze čistit proudem vody.
- Podavač je bezúdržbový.
- V případě poškození zařízení je třeba se obrátit na servis.
- Poškozené podavače se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu! Jedná se o speciální odpad, který je třeba likvidovat v souladu s právními předpisy.
- Provozní teplota podavače by se měla pohybovat v rozmezí 10 až 45 °C.
- Podavač se zamyká pomocí přiloženého klíče.
- Používejte alkalické baterie, které umožní delší provoz.
- Kvůli péči o životní prostředí je třeba použité baterie vyhazovat do speciálně označených kontejnerů.

Záruka

- Na zařízení se poskytuje jednoletá záruka.
- Do podavače se používají ručníky v rolích firmy Merida (**RAB301**, **RAB302**, **RAB309**, **RAB310**). Používání jiných ručníků může zařízení poškodit a způsobit ztrátu záruky.